Uso y cuidado
correctos del audífono

Una pequeña guía para usuarios de audífonos, familiares, cuidadores
y todos aquellos que manejen audífonos en su vida diaria. Con consejos e ilustraciones prácticas.

La información está disponible en alemán, inglés,
francés, español, turco, árabe, ruso y chino.

Puede descargarla e imprimirla en
www.richtig-gut-hoeren.de

COLOCACIÓN

Encender el audífono con el botón de encendido y apagado. Si el audífono no cuenta con ningún botón de encendido y apagado, lea las instrucciones o pregunte a su audioprotesista. Fijar el volumen mínimo para evitar la retroalimentación acústica (acople).

ANTES DE COLOCARLO

Todas las pilas nuevas tienen una pegatina en el polo positivo. Retire la pegatina y deje la pila a un lado. Abra la tapa de la pila del audífono. Extraiga la pila usada. Si la tapa de la pila se ha humedecido, séquela. Coloque la nueva pila con el polo positivo mirando hacia arriba.

GUARDADO

Apagar el audífono.

Si el audífono no se va a utilizar durante mucho tiempo:
→ Extraiga la pila.

Tire las pilas descargadas conforme a las normativas de reciclaje.

biha
Bundesinnung der
Hörakustiker KdöR

COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN CORRECTA DEL AUDÍFONO

COLOCACIÓN CORRECTA DEL AUDÍFONO

AUDÍFONO RETROAURICULAR (HdO)

Con molde auricular clásico

Tome el audífono por el tubo, justo sobre el molde auricular. Introduzca el molde auricular en el conducto auditivo.



Coloque la pieza exterior detrás de la oreja, de forma que el tubo quede ajustado cerca de la cabeza tras el pabellón auricular.

La colocación será más sencilla si tiramos ligeramente de la oreja hacia arriba y hacia detrás con la otra mano.

Si están bien colocados, ni el molde auricular ni el audífono ejercerán presión y el tubo quedará fijo.



COLOCACIÓN CORRECTA DEL AUDÍFONO

AUDÍFONO RETROAURICULAR (HdO)

Con pieza aislante

Tome el audífono por el tubo, justo sobre la pieza aislante. Introduzca la pieza aislante en el conducto auditivo.



Coloque la pieza exterior detrás de la oreja, de forma que el tubo quede ajustado cerca de la cabeza tras el pabellón auricular.

La colocación será más sencilla si tiramos ligeramente de la oreja hacia arriba y hacia detrás con la otra mano.

Coloque el soporte de plástico filamentoso en la parte inferior del pabellón auricular para que la pieza aislante quede fijada en el oído.



EXTRACCIÓN CORRECTA

HdO

Primero, levante la pieza exterior tras la oreja. A continuación, extraiga el molde auricular o la pieza aislante.

La descripción puede variar ligeramente dependiendo del modelo.

biha

COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN CORRECTA DEL AUDÍFONO

COLOCACIÓN CORRECTA DEL AUDÍFONO

AUDÍFONO INTRAURICULAR (IdO)

Con molde auricular o pieza aislante

Colocar el audífono por el lado más estrecho en dirección al conducto auditivo. Girarlo ligeramente para colocarlo en el lugar correcto. Presionar suavemente con el dedo índice.



La colocación será más sencilla si tiramos ligeramente de la oreja hacia arriba y hacia detrás con la otra mano.

ITC (intracanal) y CIC (insertado completamente en el canal)

Colocar el audífono por el lado más estrecho en dirección al conducto auditivo. Girarlo ligeramente para colocarlo en el lugar correcto. Presionar suavemente con el dedo índice. El CIC es más pequeño que el ITC y se adentra más en el conducto auditivo.



No deben oírse silbidos.

EXTRACCIÓN CORRECTA

IdO

Tomar el audífono por el lateral (IdO) o por el hilo de extracción (ITC y CIC) y extraerlo.
No extraer por el compartimento de la pila.

COLOCACIÓN CORRECTA DEL AUDÍFONO

AUDÍFONO INTRACANAL (RIC)

Con molde auricular o pieza aislante

Los audífonos RIC también son llamados audífonos ex-auricular. Con ellos, el altavoz/auricular se coloca directamente en el oído. Un tubo fino lo conecta con el audífono.

RIC con molde auricular

Tome el audífono por el tubo, justo sobre el molde auricular. Colocar el molde auricular por el lado más estrecho en dirección al conducto auditivo. Girarlo ligeramente para colocarlo en el lugar correcto. Presionar suavemente con el dedo índice. Colocar la pieza exterior tras la oreja de forma que el tubo quede ajustado cerca de la cabeza, tras el pabellón auditivo.



RIC con pieza aislante

Tome el audífono por el tubo, justo sobre la pieza aislante. Introduzca la pieza aislante en el conducto auditivo. Coloque la pieza exterior detrás de la oreja, de forma que el tubo quede ajustado cerca de la cabeza tras el pabellón auricular.



La colocación será más sencilla si tiramos ligeramente de la oreja hacia arriba y hacia detrás con la otra mano.

Coloque el soporte de plástico filamentoso en la parte inferior del pabellón auricular para que la pieza aislante quede fijada en el oído.

La descripción puede variar ligeramente dependiendo del modelo.

biha

ATENCIÓN

PROTEGER CONTRA LA SUCIEDAD

Solo debe tocar el audífono con las manos limpias y secas.

PRECAUCIÓN CON SPRAIS O CREMAS

Aplíquese primero los productos de higiene como cremas o perfumes y después el audífono.

DAÑOS POR AGUA Y CALOR

- Quítese el audífono antes de bañarse, ducharse o lavarse.
- Protéjalo contra la luz solar intensa.
- No lo guarde junto a objetos calientes ni en el baño.



SECADO DE PROTECCIÓN

El calor, el frío y la humedad, incluyendo el sudor, pueden dañar la electrónica del dispositivo. Seque el audífono con regularidad, como mínimo una vez a la semana, en una cápsula especial de secado. No lo seque con un secador de pelo.

Su audioprotesista puede ofrecerle un paño especial de limpieza, una solución y cepillos, además de los productos especiales de limpieza y la cápsula de secado.

Limpie los audífonos exclusivamente con productos especiales. Nunca los limpie con agua, alcohol ni detergentes.

REPARACIÓN DE AVERÍAS

NO SUENA

La pila está descargada, se ha deslizado, se ha salido:
→ Volver a colocar la pila.

El compartimento de la pila no se ha cerrado correctamente:
→ Cerrarlo firmemente.

EL VOLUMEN DISMINUYE

La pila está desgastada:
→ Cambiar la pila.

El molde o el micrófono están taponados con cerumen:
→ Dependiendo del audífono, limpiar con un cepillo.

En cualquier caso:
→ Su audioprotesista también puede ayudarle a cambiar piezas.

EL AUDÍFONO SILBA

El audífono no está bien colocado:
→ Colocarlo de nuevo.

El audífono está en el oído equivocado:
→ Comprobar el distintivo derecha / izquierda.

El molde auricular o el tubo están averiados:
→ Acuda a su audioprotesista.

El conducto auditivo está taponado con cerumen:
→ Acuda a su audioprotesista u otorrinolaringólogo.

EL AUDÍFONO SE RESBALA DEL OÍDO

El conducto auditivo está taponado con cerumen:
→ Acuda a su audioprotesista u otorrinolaringólogo.

El audífono está demasiado suelto o produce dolor:
→ Acuda a su audioprotesista.

PROBLEMAS CON LA COLOCACIÓN

Puede untar un gel especial en la apertura del conducto auditivo. Su audioprotesista puede aconsejarle.

Aviso legal

Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR,
Wallstraße 5, 55122 Mainz,
Sitio web: www.biha.de,
Teléfono +49(0)6131/96 560-0

biha